

Bedienanleitung  
Operating Instruction  
Mode d'emploi  
Manual de uso  
Istruzione d'uso  
Инструкция

Gelenkfüße  
Levelling feet  
Pied articulé  
Pie de máquina  
Elementi di livellamento  
Подставка (Регулируемые Опоры)  
GN 345 / GN 345.5



Ausgabe • Edition • Edition • Edición • Edizione •  
Выпуск 09/2008  
Art.-Nr. • Article No. • No d'article •  
Número de artículo • Numero di articolo • Код  
BT-345-V2-09.08


**Otto Ganter GmbH & Co. KG**

Normelemente  
Triberger Straße 3  
D-78120 Furtwangen

Telefon +49 7723 6507-0  
Telefax +49 7723 4659  
E-Mail [info@ganter-griff.de](mailto:info@ganter-griff.de)  
Internet [www.ganter-griff.de](http://www.ganter-griff.de)

1.)

Blende durchschlagen  
Break the diaphragm  
Rompre le diaphragme  
Romper el diafragma  
Rompere il diaframma  
Удалить перегородку



2.)

Bohren  
Drill  
Percer  
Perforar  
Forare  
Просверлить

